Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
DVD	Shift + 2
VCR	Shift + 4
Eject/Open/Close	Eject / Surround
AV Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
PR/CH + Tv	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
PR/CH - Tv	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol + Tv	Vol +
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
Av Input	AV / Input / RDS
Vol - Tv	Vol -
<</Backward	<< / Tune-
>>/Forward	>> / Tune+
I<< Skip	I<< / Preset-
>>I Skip	>>I / Preset+
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Home	Menu / Home
PR/CH Up/TRK+	Up
Disc Menu List	D.Menu / Top
Left	Left
Enter	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	PR/CH		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	O)) / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	[...] / Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
I.SKIP	I. Skip	GOTO TEXT	Text / Goto
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
DUBBING	Dubbing	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PLAY MODE	Play Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	- Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
THUMBNAIL	Thumbnail	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CHP. ADD	CHP. ADD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/VCR	TV / VCR	LIST SMART	Smart / List
TIMESHIFT	Timeshift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
*	*	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /