Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Camera-Music-Ph	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	[≡]. .	TITLE SOUND	Sound / Title
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Internet	LIST SMART	Smart / List
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
V+	Vol +	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P+ PR+	CH PAGE CH+ / Page+	Gui de	GUIDE EPG Gui de / EPG / -/--
Up	Up		
Left	Left		
OK OK	OK OK		
Right	Right		
Down	Down		
V- Vol -	VOL Vol -		
P- PR-	CH PAGE CH- / Page-		
BACK Back	RETURN BACK Back / Return		
EXIT Exi t	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
[-O-]	FORMAT PICTURE Picture / Format		
Fol der	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
i	ANGLE INFO Info / Angle		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
*/O	PRESET- I<< / Preset-		
*/Q	PRESET+ >>I / Preset+		
[≡]/Text	GOTO TEXT Text / Goto		