Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Guide	Guide
1	1	?	Info
2	2	Back	Back
3	3	Exit	Exit
4	4	Tools	Options
5	5	OK	Ok
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	Mute	Mute
FAV	Pre Ch	Vol +	Vol +
TXT	Text	Vol -	Vol -
Red	Red	P+	Ch +
Green	Green	P-	Ch -
Yellow	Yellow	I<	I<<
Blue	Blue	>I	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
3D	3D	ECO 3D	3D
	[...]..	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	..OQ	PICTURE FORMAT	Format
@	@	HOME SMART	Smart
MY MEDIA	My Media	APP MEDIA	Media
NETFLIX	Netflix	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Source	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung