Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv- Out	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
UP	I <</ UP	+ CH	Ch +
DN	>>I / Dn	CH −	Ch -
STOP	Stop		Stop
PLAYER	>I / Player	C	Yellow
FF	>>/ FF		I <<
REW	<</ REW	B	Green
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
ROTATE	Rotate	RETURN BACK	Back
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
S-Time	Sleep		
S-Mode	Guide		
DVD	TV/R		
Slideshow	Pre Ch		
Goto	Eject		
Red/Movie	Rec		
Blue/Music	>>		
Green/Photo	<<		
Yellow/File	Play		