Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7
8	8
9	9
0	0
Menu	Menu
Exit	Exit
EPG	Guide
Subtitle	Subt
Audio	Dual
FAV	Shift + Pre Ch
Recall	Pre Ch
Text	Text
Info	Info
Pause	Pause
Yellow	Yellow
Red	Red
Green	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Bl ue		Bl ue
	Tv/ Radi o		TV/ R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung