Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby/On/Off	Power	Title Menu	Smart
Open/Close	Eject	Subtitle Menu	Subt
1	1	Zoom	Shift + Eject
2	2	3D	3D
3	3	Setup	Options
4	4	Display	Info
5	5	Enter	Ok
6	6	Return	Back
7	7	Play	Play
8	8	Up	Up
9	9	Down	Down
0	0	Right	Right
Clear	Exit	Left	Left
DVD Menu	D. Menu	Angle	Red
Key Lock	Guide	Search	Shift + TV/R
Audio Mode	Vol +	Program	Sleep
Audio Menu	Vol -	Bookmark	Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SLOW/R Slow/R	CH – Ch -		
SLOW/F Slow/F	+ CH Ch +		
■ Stop	■ Stop		
PAUSE/ STEP Pause/Step	❚❚ Pause		
RANDOM Random	SEARCH TV/R TV/R		
MUTE Mute	MUTE Mute		
▶▶❙ >>❙	⏭ >>❙		
❙◀◀ ❙<<	⏮ ❙<<		
▶▶ >>	⏩ >>		
◀◀ <<	⏪ <<		
REPEAT Repeat	REPEAT TEXT Text		
A - B Repeat A-B	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play		
PBC PBC	C Yellow		
DIGEST Digest	D Blue		