Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	TV/ DVD	SEARCH TV/R	TV/ R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SYSTEM MENU	System Menu	SOUND DUAL	Dual
TOP MENU TITLE LIST	Title List/ To Menu	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INPUT	Input	TIMER AV	AV
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
PROG −	Prog-	CH −	Ch -
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
SUBTITLE	Green/ Subtitle	B	Green
ANGLE	Yellow/ Angle	C	Yellow
PLAY MODE	Blue/ Play Mode	D	Blue
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
⏸	Pause	⏸	Pause
TV PAUSE	Tv Pause	DISC NAV LIST	List
◀◀/◀/DAY-	<</ Day-	«	<<
DAY+/▶/▶▶	>>/ Day+	»	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	Rec
Rec Stop	D. Menu
HDD/ DVD/ HUB	Shift + Options
Rec mode	Shift + Rec
HDD	Sleep
DVD	Subt
<·	Shift + Sleep
·->	I<<
<<I / Page-	Shift + Subt
Enter	Ok
>>I / Page+	>>I
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Info	Info
Power TV	Shift + Power

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source TV	Media
Prog+ TV	Shift + Up
Prog- TV	Shift + Ch +
Vol + TV	Vol +
Vol - TV	Vol -