Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	TV/Exit	Exit / Cancel / Clear
Stop	Stop / Hold	Red	Red / Netflix / Search
Pause	Pause / Step / Freeze	Green	Green / APP / Repeat
Rec	Rec / Rec Mode	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
<<	<< / Tune-	Blue	Blue / Prime Video / Random
Play	Play / Slow	i+/Info	Info / Angle
>>	>> / Tune+	≡/Options	Setup / OPT /
Settings	D.Menu / Top	Up	Up
Search	Shift + Red / Netflix /	Left	Left
Search	Fav / Marker / PC	OK	OK
[< >]	Picture / Format	Right	Right
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Down	Down
≡/List	Shift + Smart / List	Back	Back / Return
≡/List	TV/Radio /	Multiview	Display / Media
Sources	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Smart Tv	Smart / List	Mute	Mute / Dimmer
Home	Menu / Home	PR+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -		
PR-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Subtitle	Subtitle / EQ		
0	0		
Text	Text / Goto		