Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
[≡]	Text
[≡?]	Shift + Subt
[. . .]	Subt
[≡+]	Shift + Options
[≡o]	Shift + Dual
[≡♦]	Shift + TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Pre Ch
Source	AV
ATV	Shift + Smart
DTV	Smart
EPG	Guide
Radio	TV/R
▼/O)/I/II/I+II	Dual
Mute	Mute
P.Info	Info
[i+]	List
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	Ch +
P-	Ch -
AV Mode	Format
[<>]	D. Menu
Sleep	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
END	End	CLEAR EXIT	Exit
	Back	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
ACTION	Action	APP MEDIA	Media
	Power Aquos Link	SHIFT +	Shift + Power
REV	<<		<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	>>		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	Shift + Stop
STOP	Stop		Stop