Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Subtitle	Subtitle / EQ
Eject	Eject / Surround	I<<	I<< / Preset-
DVD	Shift + 2	Step	Shift + Pause / Step /
Tuner	Shift + 6	Pause	Pause / Step / Freeze
Port	Shift + 1	>>I	>>I / Preset+
AUX	Shift + 7	<<	<< / Tune-
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	Play	Play / Slow
3	3	>>	>> / Tune+
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Mute	Mute / Dimmer
6	6	Tuning/CH+	CH+ / Page+
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Remain	Red / Netflix / Search
9	9	Tuning/CH-	CH- / Page-
Audio	Audio / Lang I/II	Menu	Menu / Home
0	0	Return	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
up	Up	Slow	Shift + Play /
Left	Left	Repeat	Green / APP / Repeat
Enter	OK	Zoom	Zoom / Size
Right	Right	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
info	Info / Angle	CD Ripping	Rec / Rec Mode
Down	Down	Sleep	Sleep / Timer
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Tuner Memory	Yellow / YouTube / Repeat		
MO/ST	Text / Goto		
Tuner Mode	Blue / Prime Video / Random		
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear		
S. Vol	Setup / OPT /		
V. Sound/V-H/P	D. Menu / Top		
Audio Upscale/P. Bass	Smart / List		
Sound Edit	Sound / Title		
SD/HD	Picture / Format		
Logo	Display / Media		