Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	i	INFO	INFO
AUDIO I/II	Audio I/II		Audio
	[...]		Subt.
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INPUT SELECT	Input Select	SRC	SRC
GUIDE (EPG)	Guide(EPG)	EPG	-/-- / EPG
MENU	Menu	MENU	MENU

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
ENTER/ CH LIST	Enter/CH List	OK	OK
	Mute		MUTE
PICTURE SIZE	Picture Size	WIDE	WIDE
	Vol +	VOL +	VOL +
	Vol -	VOL -	VOL -
P	P+	CH +	CH +
P	P-	CH -	CH -
FREEZE/	Freeze/[+]	VOD	VOD
RETURN	Return	EXIT	EXIT
P↔P	P↔P/[=o]/[=*]	BACK	BACK
TV	TV	TV/R	TV/R
MEDIA	Media	MEDIA	MEDIA
PLAY MODE REC LIST	Play Mode/Rec List	V-FOR	V-FOR

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
T- Rec	OPT+		
[=]	TEXT		
[=?]	FAV 2. P/C		
[=♦]	SHIFT + V-FOR Shift + V- FOR		
Red	Red (A)		
Green	Green (B)		
Yellow	Yellow (C)		
Blue	Blue (D)		
<<	Rewind		
Play	Play		
>>	Fast Forward		
Rec	Rec		
I <<	First		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
>>I	Last		