Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Nothing 1	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TV INPUT SEL	Tv Input Sel	TIMER AV	AV
APP	APP	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ALT	ALT	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sys Info	Options
i/Info	Info
Exit	Exit
EPG	Guide
CH.List	List
Mediaset	Smart
Nothing 2	Pre Ch
Pangea	Dual
Dahlia	Format
Conax	Sleep
TV Standby	Shift + Power
1 TV	Shift + 1
2 Tv	Shift + 2
3 TV	Shift + 3
4 TV	Shift + 4
5 TV	Shift + 5
6 TV	Shift + 6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7 TV	Shift + 7
8 TV	Shift + 8
9 TV	Shift + 9
0 TV	Shift + 0
Mute TV	Shift + Mute
CH+ TV	Shift + Ch +
CH- TV	Shift + Ch -
Vol + TV	Shift + Right
Vol - TV	Shift + Left