Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Source	TIMER AV	AV
	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch
AV MODE	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
END	End	CLEAR EXIT	Exit
	Back	RETURN BACK	Back
	Home	HOME SMART	Smart
3D	3D	ECO 3D	3D
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	▼/○)/I/II/I+II	SOUND DUAL	Dual
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
APP	APP	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
ECO	Eco	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
	[...]	AD SUBT	Subt
	[≡?]	SETTINGS OPT	Options
	[≡o]	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡+]	Sleep
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Radio	TV/R
SAT	Eject
DTV	Shift + Pre Ch
ATV	Shift + Guide
P.Info	Shift + Info
[i+]	Info
Control	D. Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Ext	Shift + Power
Rec	Rec
Play	Play
<<	<<
>>	>>
Stop	Stop
I<<	I<<
>>I	>>I
Pause	Pause
Rec Stop	Shift + Stop
←	Shift + Left
→	Shift + Right