| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| RGB | RGB | DISC NAV LIST | List |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| CH PAGE | CH+ | CH + | Ch + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CH PAGE | CH- | CH - | Ch - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| IN STOP | In Stop | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| TIME SHIFT | Right/time Shif | | Right |
| TIME SHIFT | Left/Time Shif | | Left |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| IN START | In Start | ZOOM | Eject |
| ADJ | ADJ | SETTINGS OPT | Options |
| XSTUDIO | XStudio | SOUND DUAL | Dual |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| P-CHEC | Check-P | SHIFT + | Shift + Left |
| CHECK-S | Check-S | SHIFT + | Shift + Right |
| PSM | PSM | FAV PRE-CH | Pre Ch |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PIP | PIP | ECO 3D | 3D |
| CAP | CAP | DISPLAY INFO | Info |
| MPX | MPX | PROG SLEEP | Sleep |
| SSM | SSM | AD SUBT | Subt |
| ARC | ARC | PICTURE FORMAT | Format |
| INFO | Red/Info | A | Red |
| STILL | Green/Still | B | Green |
| HDMI HOT | Yellow/HDMI-HO | C | Yellow |
| USB HOT | Blue/USB-HOT | D | Blue |
| EYE | Eye | RETURN BACK | Back |
| B-TOOTH | B-Tooth | HOME SMART | Smart |
| PIP PR- | Simplink / PIP P | SHIFT + CH - | Shift + Ch - |
| PIP PR+ | PIP PR + | SHIFT + CH + | Shift + Ch + |
| PIP INPUT TILT | Tilt/PIP Inpu | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| PIP PR+ | Play | PLAY MODE | Play |
| SWAP | Pause/Swap | | Pause |
| | >>I | | >>I |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | I << | | I << |
| P-ONLY | P-Only | -/-- GUIDE | Guide |
| AV1 | AV1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| AV2 | AV2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| AV3 | AV3 | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| COMP1 | COMP1 | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| COMP2 | COMP2 | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| HDMI1 | HDMI 1 | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| HDMI2 | HDMI 2 | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| HDMI3 | HDMI 3 | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| HDMI4 DVI | HDMI 4/DVI | SHIFT + 9 | Shift + 9 |