Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Mute		Mute
	AV		AV
	Tv/ Rad		TV/ R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Menu		Menu
	TXT		Text
	Back		Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Audio		Dual
	Info		Info
	Sub		Subt
	List		List
	CH+		Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH-	CH-	CH	Ch -
APP	APP	APP MEDIA	Medi a
EPG	EPG	GUIDE	Gui de
PREV	I <<		I <<
REV	<<		<<
FWD	>>		>>
NEXT	>>I		>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
PLAY/PAUSE	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
STOP	St op		St op
FILE	Fi l e	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung