Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Subtitle	Subtitle / EQ
Language	Audio / Lang I/II
Open / Close	Eject / Surround
Angle	Info / Angle
Title	Sound / Title
Vol +	Vol +
Prog	TV/Radio /
Menu	Menu / Home
Vol -	Vol -
Setup	Setup / OPT /
Up	Up
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Left	Left
Enter	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
L / R	D.Menu / Top
Down	Down
Stop	Stop / Hold
1	1
2	2
3	3
Goto	Text / Goto
4	4
5	5
6	6
10+	Guide / EPG / -/--
7	7
8	8
9	9
0	0
<< Rev	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>> Fwd	>> / Tune+
I<< Prev	I<< / Preset-
>>I Next	>>I / Preset+
PBC	Smart / List
Display	Display / Media
Zoom	Zoom / Size
Slow	Shift + Play /
Step	Shift + Pause / Step /
A - B	Yellow / YouTube / Repeat
Repeat	Green / APP / Repeat
Video / Mode	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung