Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV Power	Power	<-	I<< / Preset-
NET	Smart / List	Pause	Pause / Step / Freeze
i+	Display / Media	-->	>>I / Preset+
P.Info	Info / Angle	1	1
DTV	Shift + 2	2	2
SAT	Shift + 0	3	3
Radio	TV/Radio /	4	4
ATV	Shift + 1	5	5
Source	AV / Input / RDS	6	6
<<	<< / Tune-	7	7
Play	Play / Slow	8	8
>>	>> / Tune+	9	9
Rec	Rec / Rec Mode	Recall	Fav / Marker / PC
Rec Stop	Shift + Pause / Step /	0	0
Stop	Stop / Hold	AV	Shift + AV / Input / RDS
Control	D.Menu / Top	Audio I / II /	Audio / Lang I/II
Ready Time Shift	Setup / OPT /	Aspect	Picture / Format

Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
APP	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /	Back	RETURN BACK — Back / Return
ECO	TITLE SOUND — Sound / Title	Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer	[≡?]	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /
Vol +	+ VOL — Vol +	[≡o]	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
P +	+ CH PAGE — CH+ / Page+	Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
Text	GOTO TEXT — Text / Goto	Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Vol -	VOL − — Vol -	Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
P -	CH PAGE − — CH- / Page-	Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Menu	HOME MENU — Menu / Home	Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
---	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
END	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		