Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol -	Vol -
TV	TV/Radio /	Source	AV / Input / RDS
1	1	P -	CH- / Page-
2	2	Info	Info / Angle
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	Tools	Setup / OPT /
6	6	Up	Up
7	7	Return	Shift + Back / Return
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
FAV CH	Fav / Marker / PC	Right	Right
0	0	Internet	Smart / List
PRE CH	Back / Return	Down	Down
Vol +	Vol +	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Red	Red / Netflix / Search
P +	CH+ / Page+	Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto		
MEDIA.P	Media P	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
CONTENT	Content	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
CH LIST	CH LIST	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBT.	SUBT	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
Play	Play	SLOW	Play / Slow		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		