Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0 / AV		0
	0 / AV		AV / Input / RDS
	CH/TR. -		CH- / Page-
	CH/TR. +		CH+ / Page+
	Rec / OTR		Rec / Rec Mode
	Up / Play / Slo		Up
	Up / Play / Slo		Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause / Still		Pause / Step / Freeze
	Left / << / I<		Left
	Left / << / I<		<< / Tune-
	Left / << / I<		I<< / Preset-
	Right / >> / >>I		Right
	Right / >> / >>I		>>I / Preset+
	Right / >> / >>I		>> / Tune+
	Down / Stop		Down
	Down / Stop		Stop / Hold
	Enter		OK
	Index		Info / Angle
	Cancel		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home
	Timer Rec		Sleep / Timer
	Program		TV/Radio /
	Call		D.Menu / Top
	Clock / Counte		Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
COUNTER RESET Counter Reset	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
ZERO RETURN Zero / Return	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
ZERO RETURN Zero / Return	RETURN BACK Back / Return		
SPEED SP/LP Speed SP/LP	MEDIA DISPLAY Display / Media		
TV/VCR TV / VCR	LIST SMART Smart / List		
AUDIO SELECT Audio Select	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
EJECT Eject	SURROUND Eject / Surround		