Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TV/VIDEO	TV / Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
USB AUX	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
USB AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
POWER	Power	POWER	Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
RDS DISPLAY 1	1 / RDS Displa	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3 / TA	CD-STB 3	3
PTY - 4	4 / PTY -	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	TAPE 5	5
PTY + 6	6 / PTY +	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
COMPONENT SEL 8	8 / Component	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REMAIN	Remain	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VIDEO SEL. 0	0 / Video Sel	HDMI-SAT 0	0
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
PRESET-	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PRESET+	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TUNE-	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
PLAY	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
VOLUME +	Volume +	VOL +	Vol +
TUNING/CH +	Tuning + / CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
TUNING/CH +	Tuning + / CH +	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
VOLUME -	Volume -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNING/CH	Tuning - / CH	CH PAGE	CH- / Page-	TUNER MEMORY SD/HD	SD/HD / Tuner Memory.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TUNING/CH	Tuning - / CH	SHIFT + TUNE-	Shift + << /	SLOW MO/ST	Mo/St / Slow	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	SLOW MO/ST	Mo/St / Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
▲	Up	▲	Up	SOUND EDIT	Sound Edit	TITLE SOUND	Sound / Title
◀	Left	◀	Left	ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ENTER	Enter	OK	OK	LOGO	Logo	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▶	Right	▶	Right	SLIDE MODE	Slide Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▼	Down	▼	Down	DIGEST	Digest	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUB TITLE	Sub Title	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	EZ VIEW NT/PAL	NT/PAL / Ez. Vie	FORMAT PICTURE	Picture / Format
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
MODE	Dolby PL II Mode	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
EFFECT	Dolby PL II Effe	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
DSP/EQ	DSP / EQ	LIST SMART	Smart / List				
DSP/EQ	DSP / EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/VIDEO	TV / Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
POWER	Power		Power
RDS DISPLAY 1	1 / RDS Displa	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3 / TA	CD - STB 3	3
PTY – 4	4 / PTY -	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	TAPE 5	5
PTY + 6	6 / PTY +	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
COMPONENT SEL. 8	8 / Component	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VIDEO SEL. 0	0 / Video Sel	HDMI - SAT 0	0
VOLUME +	Volume +	VOL +	Vol +
TUNING/CH +	Tuning + / CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME –	Volume -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING/CH –	Tuning - / CH -	CH PAGE –	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer