Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECORD	Rec	REC MODE	Rec
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10+ 0	0 / 10+	0	0
REC LOCK	Rec Lock	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
BACKUP	Backup	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MODE	Mode	TIMER AV	AV
ALARM	Alarm	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
<<	<<	<<	<<
Stop	Stop	Stop	Stop
Play / Pause	Play / Pause	PLAY MODE	Play
Play / Pause	Play / Pause	Pause	Pause
>>	>>	>>	>>
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
FREEZE	Freeze	SHIFT + Pause	Shift + Pause
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
Enter	Enter	OK	Ok
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
PTZ	PTZ	DISPLAY INFO	Info
SYS ID	ID	APP MEDIA	Media
VIEW	View	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PRESET	Preset	SETTINGS OPT	Options