Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Sleep		Sleep
	Clock/Timer		AV
	Timer Play/Rec		Back
	Auto Off		Smart
	Display		Info
	Dimmer		Media
	Volume+		Vol +
	Volume-		Vol -
	Muting		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	8		8
	9		9
	0		0
	+10		Pre Ch
	Del		Guide
	Bass/Treble		Dual
	Program		Shift + Sleep
	Clear		Exit
	Play Mode		Shift + Play
	Repeat		Text
	Play/Pause CD		Play
	Play/Pause USB		Pause
	Option Play/Paus		Options
	Music		TV/R
	Stop		Stop
	Album Up		Up
	Album Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I / Up		Right
	I<< / Down		Left
OK	OK	OK	Ok
DAB MENU	DAB Menu	TOP MENU MENU	Menu
DAB SECONDARY	DAB Secondary	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
D.BASS	D. Bass	AD SUBT	Subt
PRESET EQ	Preset EQ	ZOOM	Eject
SURROUND	Surround	DISC NAV LIST	List
RE-MASTER	Re-Master	PICTURE FORMAT	Format
USB	Rec/Pause USB	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
EDIT MODE	Edit Mode	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung