Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Auto/Track	D.Menu / Top
Audio Out	Mute / Dimmer	T.Set/Clock	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Video/Go-To	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	Input Source	AV / Input / RDS
Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Record	Rec / Rec Mode	Menu Up	Up
Rewind	<< / Tune-	Menu Left	Left
F.Forward	>> / Tune+	OK Enter	OK
Prev.	I<< / Preset-	Menu Right	Right
Next	>>I / Preset+	Exit	Exit / Cancel / Clear
F.Adv	Sound / Title	Menu Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Slow/Dpss+	Vol +
Case Tape	Eject / Surround	VCR/TV	Smart / List
Mon/TV	Picture / Format	Tracking+	CH+ / Page+
Sp/Lp/Speed	Zoom / Size	Slow/Dpss-	Vol -
Timer/Sleep	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Progr/C/CH	TV/Radio / Program	Tracking-	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Ch. Memo	Fav / Marker / PC		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Slow Down	Shift + Play /		
Clear 00:00	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Index Pict+	Shift + CH+ /		
Index Pict-	Shift + CH- / Page-		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power
Audio Out	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Record	Rec / Rec Mode
Rewind	<< / Tune-
F.Forward	>> / Tune+
Prev.	I<< / Preset-
Next	>>I / Preset+
Audio Dub	Sound / Title
Audio	Audio / Lang I/II
Rec/Mode	Subtitle / EQ
Eject/Reverse	Eject / Surround
Mon/TV	Picture / Format
Sp/Lp/Speed	Zoom / Size
Timer/Record	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Progr/C/CH	TV/Radio /
Auto/Track	D.Menu / Top
T.Set/Clock	Setup / OPT /
Video/Go-To	Text / Goto
Input Source	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Menu Up	Up
Show View	Info / Angle
Menu Left	Left
OK Enter	OK
Menu Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu Down	Down
F.Adv	Back / Return
Slow/Dpss+	Vol +
VCR/TV	Smart / List
Chan+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Slow/Dpss-	Vol -
Display	Display / Media
Chan-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Ch. Memo	Fav / Marker / PC
Counter Clock	Red / Netflix / Search
Count Remain	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Counter Stop	Yellow / YouTube / Repeat
Counter Reset	Blue / Prime Video / Random
Slow Down	Shift + Play /
Rec. On/Off	Shift + Rec / Rec Mode
X2 Rew/Play	Shift + << /
Frame Down	Shift + I<< / Preset-
Frame Up	Shift + >>I / Preset+
Index Pict+	Shift + Up
Set-	Shift + Left
Set+	Shift + Right
Index Pict-	Shift + Down
Otr/A.Otr	Shift + Smart / List
Tracking+	Shift + CH+ /
Vps/Pdc	Shift + Display / Media
Tracking-	Shift + CH- /
Search Index	Shift + Red / Netflix /