Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
HDD	HDD	APP MEDIA	Media
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SET	Set	A	Red
PROG	Prog+	CH +	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	O))	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
	Camera	C	Yellow
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIME/ TEXT	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
SYSTEM MENU	System Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE LIST	Title List	D	Blue
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Enter	Ok
Top Menu	Shift + Menu
←	Shift + Left
· →	Shift + Right
Menu	Menu
I <<	I <<
<</ ◁	<<
I >/ >>	>>
>>I	>>I
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec	Rec
Rec Pause	Shift + Pause
Rec Stop	Shift + Stop
Rec Mode	Shift + Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input Select	AV
Chapter Mark	Format
Mark Erase	Pre Ch
Synchro Rec	List
Progressive	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/ DVD	SEARCH TV/R	TV/ R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
CLEAR	-/ - -	SHIFT + GUIDE	Shi f t + Gui de
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
	Gui de	-/ -- GUIDE	Gui de
	[i +]	DISPLAY INFO	I nf o
	Fav	FAV PRE-CH	Pr e Ch
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Ent er	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
HDD	HDD	APP MEDIA	Media
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SET	Set	A	Red
PROG	Prog+	CH +	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	O))	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
	Camera	C	Yellow
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIME/ TEXT	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
SYSTEM MENU	System Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE LIST	Title List	D	Blue
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Enter	Ok
Top Menu	Shift + Menu
←	Shift + Left
· →	Shift + Right
Menu	Menu
I <<	I <<
<</ ◁	<<
I >/ >>	>>
>>I	>>I
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec	Rec
Rec Pause	Shift + Pause
Rec Stop	Shift + Stop
Rec Mode	Shift + Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input Select	AV
Chapter Mark	Format
Mark Erase	Pre Ch
Synchro Rec	List
Progressive	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
HDD	HDD	APP MEDIA	Media
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SET	Set	A	Red
PROG	Prog+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	O))	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
	Camera	C	Yellow
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIME/ TEXT	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
SYSTEM MENU	System Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE LIST	Title List	D	Blue
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Cursor Mode	B	Green
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Top Menu	Shift + Menu
←	Shift + Left
· →	Shift + Right
Menu	Menu
I <<	I <<
<<⁄ ◁	<<
I >⁄ >>	>>
>>I	>>I
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec	Rec
Rec Pause	Shift + Pause
Rec Stop	Shift + Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec Mode	Shift + Rec
Input Select	AV
Chapter Mark	Format
Mark Erase	Pre Ch
Synchro Rec	List
Progressive	Guide