Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Recall	RETURN BACK	Back
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PC	PC	-/-- GUIDE	Guide
DTV	DTV	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
AUDIO I/II	I / II / Audio	SOUND DUAL	Dual
ASPECT SIZE	Size/Aspect	ECO 3D	3D
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
HOLD	Hold	HOME SMART	Smart
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
SUBPAGE	Subpage	ZOOM ⏏	Eject
▶II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
I◀◀	I <<	I <<	I <<
MIX ▶▶I	>>I / Mix	>>I	>>I
	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue