| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV/RADIO | TV/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| ↩PR | ↩PR | RETURN BACK | Back |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SAT | SAT | HOME SMART | Smart |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Page Up | >>I | |
| | Page Down | I<< | |
| PR+ | Up / PR+ | | Up |
| PR+ | Up / PR+ | + CH | Ch + |
| PR- | Down / PR- | | Down |
| PR- | Down / PR- | CH - | Ch - |
| V+ W | Right / Vol + / | | Right |
| E V- | Left / Vol - / | | Left |
| V+ W | Right / Vol + / | + VOL | Vol + |
| E V- | Left / Vol - / | VOL - | Vol - |
| LIST OK | OK / List | OK | Ok |
| LIST OK | OK / List | DISC NAV LIST | List |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| TV/AV | TV/AV | TIMER AV | AV |
| PAUSE | Pause | SHIFT + II | Shift + Pause |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| PAL/ NTSC | Format | | |
| UHF | Media | | |
| Red / Audio | Red | | |
| Red / Audio | Dual | | |
| Green / Positio | Green | | |
| Yellow / Subtitl | Yellow | | |
| Yellow / Subtitl | Subt | | |
| Blue / L/R | Blue | | |
| REW | << | | |
| Play / Slow | Play | | |
| Stop | Stop | | |
| F. F | >> | | |
| Pause ( For PVR) | Pause | | |
| Rec | Rec | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |