Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Slow	Right	-/--	Guide
ShowView	Smart	Pre-CH	Pre Ch
Power	Power	Menu	Menu
Input	AV	V. Menu	D. Menu
Display	Info	P +	Ch +
P. STD	Format	P -	Ch -
Mute	Mute	Vol +	Vol +
1	1	Vol -	Vol -
2	2	<< REW	<<
3	3	Stop	Stop
4	4	Play	Play
5	5	>> FF	>>
6	6	Rec	Rec
7	7	Eject	Eject
8	8	Pause / P/S	Pause
9	9	TRK Up	>>I
0	0	TRK Down	I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TRK	TRK Up		Up
TRK	TRK Down		Down
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
LANG SEL	Lang Sel	SOUND DUAL	Dual
MEMORY	Memory	APP MEDIA	Media
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung