Mandis shop

759551120100

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Open/Close	ZOOM	Eject
	Mute	MUTE	Mute
V.SEL	V. Sel	HOME SMART	Smart
AV	AV	TIMER AV	AV
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
TUNER	Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
TONE	Tone	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TITLE ROTATE	Title/Rotate	- / -- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	I<		I<<
	>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -	VOL –	Vol -
FM MODE	Stop/FM Mode		Stop
	Play	PLAY MODE ▶	Play
RDS SEARCH	Pause/RDS Search		Pause
RDS DISPL/CLEAR	RDS/Disp/Clear	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung