Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	0	0
Display	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P. Mode	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH+	CH+		Up
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL-	Vol -		Left
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL+	Vol +		Right
CH-	CH-		Down
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
S. Mode	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Sub.Code Zoom	Zoom / Sub	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Still	Still	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
Lang	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Index Video	Video / Index	ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Hold S-Video / Hol	HOLD Stop / Hold		
Size PC / Size	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Reveal Source / Revea	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
Cancel YPbPr / Cancel	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
Mix Swap / Mix	LIST SMART Smart / List		