Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY ON	Standby / On		Power
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
CLEAR/RESET	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SKIP /CH >>I	>>I	>>I	>>I
SKIP /CH I<<	I<<	I<<	I<<
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
DISC/VCR MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause
MARKER	Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby / On		Power
	Search		TV/R
	Display		Info
	Clear		Exit
	VCR		Smart
	TV / VCR		Media
	System Menu		Menu
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
	Play		Play
	Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Marker		Pre Ch
	Rec		Rec
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0