Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	[=] . .	AD SUBT	Subt
+ V	V+	+ VOL	Vol +
V −	V-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Smart	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	←	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	DISC NAV LIST	List
prime video	prime video	SETTINGS OPT	Options
Google Play	Google Play	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	AV		
<<	<<		
Stop	Stop		
>>	>>		
Rec	Rec		
Pause	Pause		
Play	Play		
Text	Text		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		