Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Audio	Power
Function	Smart / List
Input	AV / Input / RDS
Sleep / Dimmer	Sleep / Timer
Sleep / Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Return	Back / Return
1	1
2	2
3	3
Surround	Eject / Surround
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Subtitle	Subtitle / EQ
Prog / Memo	TV/Radio /
Repeat	Green / APP / Repeat
Clear	Exit / Cancel / Clear
Top Menu	D.Menu / Top
Up / Preset+	Up
Up / Preset+	Shift + >>I / Preset+
Menu	Menu / Home
Left / Tuning-	Left
Left / Tuning-	Shift + << /
Enter	OK
Right / Tuning+	Right
Right / Tuning+	Shift + >> /
Set Up	Setup / OPT /
Down / Preset-	Down
Down / Preset-	Shift + I<< / Preset-
Display	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold		
Play / FM Mode	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Volume+	Vol +		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Muting	Mute / Dimmer		
<< / Slow-	<< / Tune-		
>> / Slow+	>> / Tune+		
Volume-	Vol -		