Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
USB AUX	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TV/VIDEO	TV / Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POWER	Power		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
RDS DISPLAY 1	1 / RDS Displa	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3 / TA	CD - STB 3	3
PTY - 4	4 / PTY -	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	TAPE 5	5
PTY + 6	6 / PTY +	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REMAIN	Remain	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
0	0	HDMI - SAT 0	0
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
PRESET-	I <<	PRESET-	I << / Preset-
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PRESET+	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TUNE-	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
PLAY	Play / Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
TUNE+	>>	TUNE+	>> / Tune+
VOLUME +	Volume +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING/CH	Tuning + / CH -	CH PAGE +	CH+ / Page+
TUNING/CH	Tuning + / CH -	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
VOLUME -	Volume -	VOL -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tuning - / CH	CH- / Page-
Tuning - / CH	Shift + TUNE- / << /
Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Exit	Exit / Cancel / Clear
Dolby PL II Mode	Sound / Title
Dolby PL II Effe	Shift + Sound / Title
DSP/EQ	Shift + Subtitle / EQ
Info	Info / Angle
SD/HD / Tuner Memory	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mo/St / Slow	Shift + Play /
Test Tone	Text / Goto
Sound Edit	Setup / OPT /
Zoom	Zoom / Size
Logo	TV/Radio /
Slide Mode	Blue / Prime Video / Random
Digest	Yellow / YouTube / Repeat
Sleep	Sleep / Timer
NT/PAL / Ez. Vie	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	TV / Video		AV / Input / RDS
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH-		CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu		Menu / Home
	Return		Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Down		Down