Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power On	Power
Off	Shift + Power
Setup	Setup / OPT /
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
Right	Right
Down	Down
Volume+	Vol +
Next/Sel	OK
Muting	Mute / Dimmer
Volume-	Vol -
Tuner	6
Phono	9
CD	3
MD/Tape	5
VDP	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD	2
VCR-1	4
VCR-2/V.AUX	7
TV/VCR	AV / Input / RDS
TV/DBS	1
Surr. Para.	Play / Slow
DSP Simu.	Pause / Step / Freeze
5CH Stereo	Stop / Hold
Dolby/DTS	Rec / Rec Mode
Direct	<< / Tune-
Stereo	>> / Tune+
Input Mode	Red / Netflix / Search
Input Analog	Green / APP / Repeat
Input Ext. In	Yellow / YouTube / Repeat
Test Tone	Text / Goto
Output	Sound / Title
Speaker	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power On	Power
Off	Shift + Power
Tuning+	>> / Tune+
Tuning+	Up
Memory	OK
Band	Left
Mode	Right
Preset+	>>I / Preset+
Preset+	CH+ / Page+
Tuning-	<< / Tune-
Tuning-	Down
Volume+	Vol+
Shift	Smart / List
Preset-	I<< / Preset-
Preset-	CH- / Page-
Muting	Mute / Dimmer
Volume-	Vol-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
RDS	AV / Input / RDS
PTY	Info / Angle