Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
ZONE OFF	Zone Off	SHIFT + Power	CD	CD	SHIFT + 3
ZONE ON	Zone On	Power	PHONO	Phono	SMART
(DVD) 1	Quick Select 1 (DVD)	1	M.ZONE CALL	M.Zone Call	DISPLAY
(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	2	CH+	CH+	CH+ / Page+
(VCR / iPod) 3	Quick Select 3 (VCR/iPod)	3	SHIFT	Shift	SETUP
DVD	DVD	SHIFT + 2	VOL+	Vol +	Vol +
TV	TV	SHIFT + 1	CH-	CH-	CH- / Page-
iPod	iPod	GUIDE EPG	MUTE	Mute	Mute / Dimmer
HDP	HDP	7	VOL-	Vol -	Vol -
NET/ USB	Net/USB	8	MENU	Menu	Menu / Home
SAT/ CBL	SAT/CBL	9	Up	Up	Up
VCR	VCR	4	MEMORY	Memory	INFO
DVR	DVR	D.Menu / Top	Left	Left	Left
V.AUX	V. AUX	Fav / Marker / PC	ENTER	Enter	OK
TUNER	Tuner	6	Right	Right	Right
SAT TU	SAT TU	0	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH
DTU	DTU	5	Down	Down	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
TUNING▼	I<</Tuning-	PRESET-	I<< / Preset-		
TUNING▲	>>I/Tuning+	PRESET+	>>I / Preset+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
USB	USB Direct Pla	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
ALL MUSIC / FAVORITES	All	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
ZONE OFF	Zone Off	SHIFT + Power	CD	CD	SHIFT + CD-STB 3
ZONE ON	Zone On	Power	PHONO	Phono	LIST SMART
(DVD) 1	Quick Select 1 (DVD)	TV 1	M.ZONE CALL	M.Zone Call	MEDIA DISPLAY
(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	DVD 2	CH+	CH+	CH+ / Page+
(VCR / iPod) 3	Quick Select 3 (VCR/iPod)	CD-STB 3	SHIFT	Shift	OPT-TOOLS SETUP
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	VOL+	Vol +	Vol +
TV	TV	SHIFT + TV 1	CH-	CH-	CH- / Page-
iPod	iPod	-/-- GUIDE EPG	MUTE	Mute	DIMMER MUTE
HDP	HDP	AUX-HDD 7	VOL-	Vol -	Vol -
NET/ USB	NET/USB	USB 8	MENU	Menu	HOME MENU
SAT/ CBL	SAT/CBL	BLUETOOTH 9	Up	Up	Up
VCR	VCR	VIDEO 4	MEMORY	Memory	ANGLE INFO
DVR	DVR	TOP MENU D.MENU	Left	Left	Left
V.AUX	V. AUX	PC FAV MARKER	ENTER	Enter	OK
TUNER	Tuner	TUNER 6	Right	Right	Right
SAT TU	SAT TU	HDMI-SAT 0	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH
DTU	DTU	TAPE 5	Down	Down	Down

Fav / Marker / PC

Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
TUNING▼	I<</Tuning-	PRESET-	I<< / Preset-				
TUNING▲	>>I/Tuning+	PRESET+	>>I / Preset+				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
USB	USB Direct Pla	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /				
ALL MUSIC / FAVORITES	All	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
ZONE OFF	Zone Off	SHIFT + Power	CD	CD	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3
ZONE ON	Zone On	Power	PHONO	Phono	LIST SMART Smart / List
(DVD) 1	Quick Select 1 (DVD)	TV 1	M.ZONE CALL	M.Zone Call	MEDIA DISPLAY Display / Media
(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	DVD 2	CH+	CH+	CH PAGE + CH+ / Page+
(VCR / iPod) 3	Quick Select 3 (VCR/iPod)	CD - STB 3	SHIFT	Shift	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	VOL +	Vol +	VOL + Vol +
TV	TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	CH-	CH-	CH PAGE - CH- / Page-
iPod	iPod	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	MUTE	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
HDP	HDP	AUX - HDD 7	VOL -	Vol -	VOL - Vol -
NET/ USB	NET/USB	USB 8	MENU	Menu	HOME MENU Menu / Home
SAT/ CBL	SAT/CBL	BLUETOOTH 9	Up	Up	Up
VCR	VCR	VIDEO 4	MEMORY	Memory	ANGLE INFO Info / Angle
DVR	DVR	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top	Left	Left	Left
V.AUX	V. AUX	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	ENTER	Enter	OK OK
TUNER	Tuner	TUNER 6	Right	Right	Right
SAT TU	SAT TU	HDMI - SAT 0	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
DTU	DTU	TAPE 5	Down	Down	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
TUNING▼	I<</Tuning-	PRESET-	I<< / Preset-		
TUNING▲	>>I/Tuning+	PRESET+	>>I / Preset+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
USB	USB Direct Pla	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
ALL MUSIC / FAVORITES	All	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ZONE OFF Zone Off	SHIFT + Power Shift + Power	CD CD	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3
ZONE ON Zone On	Power	PHONO Phono	LIST SMART Smart / List
(DVD) 1 Quick Select 1 (DVD)	TV 1 1	M.ZONE CALL M Zone Call	MEDIA DISPLAY Display / Media
(SAT/CBL) 2 Quick Select 2 (SAT/CBL)	DVD 2 2	CH+ CH+	CH PAGE + CH+ / Page+
(VCR / iPod) 3 Quick Select 3 (VCR/iPod)	CD - STB 3 3	SHIFT Shift	OPT - TOOLS SETUP Setup / OPT /
DVD DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	VOL + Vol +	VOL + Vol +
TV TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	CH- CH-	CH PAGE - CH- / Page-
iPod iPod	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
HDP HDP	AUX - HDD 7 7	VOL - Vol -	VOL - Vol -
NET/ USB NET/USB	USB 8 8	MEMORY Memory	ANGLE INFO Info / Angle
SAT/ CBL SAT/CBL	BLUETOOTH 9 9	SEARCH Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
VCR VCR	VIDEO 4 4	TUNING▼ I<</Tuning-	PRESET- I<< / Preset-
DVR DVR	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top	TUNING▲ >>I/Tuning+	PRESET+ >>I / Preset+
V.AUX V. AUX	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	Stop Stop	HOLD Stop / Hold
TUNER Tuner	TUNER 6 6	Play Play	SLOW Play / Slow
SAT TU SAT TU	HDMI - SAT 0 0	Pause Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze
DTU DTU	TAPE 5 5	REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
USB	USB Direct Pla	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
ALL MUSIC / FAVORITES	All	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		