Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Program	TV/Radio /
Cancel	Exit / Cancel / Clear
1	1
2	2
3	3
Disc	Fav / Marker / PC
4	4
5	5
6	6
>=10 / -/--	Guide / EPG / -/--
7	7
8	8
9	9
0	0
Test	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pro Logic	Audio / Lang I/II
Super SRND	Eject / Surround
Super 3D AI EQ	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
EQ	Subtitle / EQ
EQ	OK
Right	Right
CH Select	Smart / List
Down	Down
AV Effect	AV / Input / RDS
Super Sound EQ	Sound / Title
Digital S.Woofer	Setup / OPT /
VCR / AUX / 6CH Input	Shift + 7
VCR / AUX / 6CH Input	Shift + 4
VCR / AUX / 6CH Input	Red / Netflix / Search
TAPE / Deck 1/2	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TAPE / Deck 1/	Green / APP / Repeat		
CD	Shift + 3		
CD	Display / Media		
CD	Yellow / YouTube / Repeat		
TUNER / Band	Shift + 6		
TUNER / Band	Blue / Prime Video / Random		
Pause / Rev. Pla	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Muting	Mute / Dimmer		
I<< / << / Album-	I<< / Preset-		
I<< / << / Album-	<< / Tune-		
>> / >>I /	>> / Tune+		
>> / >>I /	>>I / Preset+		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		