Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer
Clock	Shift + Sleep / Timer
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Power	Power
Internet Radi	TV/Radio /
USB	Shift + 8
Music Server	Sound / Title
Tuner	Shift + 6
Analog In	D.Menu / Top
Optical In	Picture / Format
Bluetooth	Shift + 9
CD	Shift + 3
I<</CH-	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I/CH+	>>I / Preset+
<</Tune-	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold
>>/Tune+	>> / Tune+
ADD Favorites	CH+ / Page+
SDB Tone	Smart / List
Volume+	Vol +
Call Favorites	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Volume-	Vol -
Queue	Display / Media
Option	Shift + Setup / OPT / Tools
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Setup	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1 .@/	1	TV 1	1		
2 ABC	2	DVD 2	2		
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 ␣ •	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PROGRAM MODE	Mode/ Program	GOTO TEXT	Text / Goto		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		