Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	Up	Up
Power	Power	Left	Left
Setup	Setup / OPT /	Enter	OK
Zoom	Zoom / Size	Right	Right
Mode	Picture / Format	Down	Down
Angle	Info / Angle	Music	Sound / Title
Sub-T	Subtitle / EQ	Menu	Menu / Home
Video	4	Display	Display / Media
I<<	I<< / Preset-	Audio	Audio / Lang I/II
>>I	>>I / Preset+	OTB	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +	Repeat	Green / APP / Repeat
<<	<< / Tune-	Interval Time	Sleep / Timer
>>	>> / Tune+	Slide Show	TV/Radio /
Vol -	Vol -	DVD Play	Blue / Prime Video / Random
Stop	Stop / Hold	P/N	Red / Netflix / Search
Play	Play / Slow	Preview On/Off	Fav / Marker / PC
Pause	Pause / Step / Freeze	SR	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SF	Yel l ow / YouTube / Repeat		