Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV		TV/Radio /
	Caption		Display / Media
	AV Mode		Smart / List
	[ ]/Ratio		Subtitle / EQ
	Input		AV / Input / RDS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	--/List		Guide / EPG / -/--
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Flahsbk		Zoom / Size
	Vol +		Vol +
	FAV		Fav / Marker / PC
	CH/Page+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Audio		Audio / Lang I/II
	CH/Page-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	Picture		Picture / Format
	Info		Info / Angle
	Sound		Sound / Title
	Settings		Setup / OPT /
	Up		Up
	Q.Menu		D.Menu / Top
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		
	Down		Down		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
●	.	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
●●	..	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
⁂	.:	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
⁘	::	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		