Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	[i+]	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
Play	Play / Slow	PC/OK	OK
Pause	Pause / Step / Freeze	Right	Right
Stop	Stop / Hold	Down	Down
Rec	Rec / Rec Mode	[X]	Back / Return
<<	<< / Tune-	Vol +	Vol +
>>/[≡]	>> / Tune+	[ ]/Smart	Smart / List
I-II/[≡≡]	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
Radio	Eject / Surround	Vol -	Vol -
[+]	Zoom / Size	[♪]/Smart	Display / Media
[<>]/Timer	Sleep / Timer	P-	CH- / Page-
Tv	TV/Radio /	1	1
[≡]	Text / Goto	2	2
Source/[?]	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
ACTIVE CONTROL	[-O-] / Active Control	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green/[■]	Green/[■]	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow/[←■]	Yellow/[←■]	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
MODE	Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I-II / [≡I ≡]		Audio / Lang I/II
	[+]		Zoom / Size
	[≡]		Text / Goto
	Source/[?]		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	[i+]		Info / Angle
	Left		Left
	PG/OK		OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Vol +		Vol +
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>/[≡]	>> / Tune+
I-II/[≡≡]	Audio / Lang I/II
[<>]/Timer	Picture / Format
[+]	Zoom / Size
Source/[?]	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Up	Up
[i+]	Info / Angle
Left	Left
PG/OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green/[■]	Green / APP / Repeat		
Yellow/[←■]	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		