Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
PWR On/Off		Power	Menu		Menu / Home
Mute		Mute / Dimmer	Menu Up		Up
H/V Play		Play / Slow	Info		Info / Angle
Dec/Pause		Pause / Step / Freeze	Menu Left		Left
East		Rec / Rec Mode	OK Enter		OK
Lang./Rewind		<< / Tune-	Menu Right		Right
LNB F.Forward		>> / Tune+	Exit		Exit / Cancel / Clear
West		I<< / Preset-	Menu Down		Down
Audio		Audio / Lang I/II	Back		Back / Return
Subt.List		Subtitle / EQ	Volume+		Vol +
Zoom		Zoom / Size	CH/Page+		CH+ / Page+
Sleep Timer		Sleep / Timer	Volume-		Vol -
TV		TV/Radio /	Display		Display / Media
Interat		D.Menu / Top	CH/Page-		CH- / Page-
Opt?		Setup / OPT /	1. ?		1
Text		Text / Goto	2abc		2
TV/SAT		AV / Input / RDS	3def		3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4ghi	VIDEO 4 4		
5jkl	TAPE 5 5		
6mno	TUNER 6 6		
7pqrs	AUX - HDD 7 7		
8tuv	USB 8 8		
9wxyz	BLUETOOTH 9 9		
Guide Pilote	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI - SAT 0 0		
FAV Pref.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE II Shift + Pause / Step /		
Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
Epg	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--		
App	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / Repeat		