Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV.CH	Fav. CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Text / Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
P.SIZE	P. Size	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
JUMP	Jump	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0
ENT	Ent	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	S. Mode		Sound / Title
	Down		Down
	P. Mode		Picture / Format
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Index		Rec / Rec Mode
	Reveal		Play / Slow
	Size		Zoom / Size
	Hold		Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung