Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Volume -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer		
Mute	Mute / Dimmer		
iPod Menu	Menu / Home		
Menu Up	Up		
Source	AV / Input / RDS		
I<<	I<< / Preset-		
Enter	OK		
>>I	>>I / Preset+		
Mem Time	TV/Radio /		
Menu Down	Down		
Play / Pause	Play / Slow		
Treble +	CH+ / Page+		
Bass +	Right		
Volume +	Vol +		
Treble -	CH- / Page-		
Bass -	Left		