| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute |
| Output | AV |
| Repeat | Text |
| Display | Info |
| Mode | D. Menu |
| Clear | Exit |
| Copy | Smart |
| Edit | Format |
| Storage | Media |
| Title | Options |
| Audio | Dual |
| Angle | 3D |
| Subtitle | Subt |
| Return | Back |
| Quality | TV/R |
| Timer | Shift + AV |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Enter | Ok |
| Menu | Menu |
| Record | Rec |
| Play/Pause | Play |
| Stop | Stop |
| << | << |
| >> | >> |
| I<< | I<< |
| >>I | >>I |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| CH+ | Ch + |
| CH- | Ch - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE | Guide |
| 100 | 100 | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |