Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	FAV / Eject		Pre Ch
	FAV / Eject		Eject
	Mute		Mute
	P. Mode		Format
	S. Mode		Dual
	Sleep		Sleep
	Scaler		Smart
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0		0
	Recall		Back
	-/--		Shift + Guide
	Red / Goto		Red
	Green / A-B		Green
	Yellow / Repeat		Yellow
	Blue / Angle		Blue
	Setup		Menu
	Exit		Exit
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	CH +		Ch +
	CH -		Ch -
	Vol +		Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Text / Play	Text
Text / Play	Play
Mix / Pause	Shift + Text
Mix / Pause	Pause
Index / Stop	Shift + Info
Index / Stop	Stop
Source	AV
Cancel / <<	<<
Reveal / >>	>>
Hold / I<<	I<<
Size / >>I	>>I
S. Page /	D. Menu
Page - / Titl	Shift + Ch -
Page + / PBC	Shift + Ch +
I/II / Audio	Shift + Dual
i / Display	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Radio / Zoom -	TV/R
Radio / Zoom -	Shift + Down
EPG / Zoom +	Guide
EPG / Zoom +	Shift + Up
S. Title / Subti	Subt