Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
1	1	?	Info / Angle
2	2	@	Smart / List
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Back	Back / Return
5	5	Tools	Setup / OPT /
6	6	Guide	Guide / EPG / -/--
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
FAV	Fav / Marker / PC	OK	OK
TXT	Text / Goto	Vol +	Vol +
Red	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Green	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Source	AV / Input / RDS
Blue	Blue / Prime Video / Random	PR+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P –	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-		
I<		PRESET-	I<< / Preset-		
>I		PRESET+	>>I / Preset+		
<<		TUNE-	<< / Tune-		
>>		TUNE+	>> / Tune+		
Rec		REC MODE	Rec / Rec Mode		
Play		SLOW	Play / Slow		
Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
Stop		HOLD	Stop / Hold		
3D		SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		
[...]..		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
My Media	My Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		