Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Standby/On	Power		Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	Return	RETURN BACK	Back / Return
Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	Up		Up
Angle	ANGLE INFO	Info / Angle	Down		Down
1	TV 1	1	Right		Right
2	DVD 2	2	Left		Left
3	CD - STB 3	3	Enter	OK	OK
4	VIDEO 4	4	<</◁I/◁	TUNE-	<< / Tune-
5	TAPE 5	5	Play	SLOW	Play / Slow
6	TUNER 6	6	>>/II>/I>	TUNE+	>> / Tune+
7	AUX - HDD 7	7	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
8	USB 8	8	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
9	BLUETOOTH 9	9	Stop	HOLD	Stop / Hold
0	HDMI - SAT 0	0	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
CLEAR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	Play Mode	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOP MENU	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu	SURROUND	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround

Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		