Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
P100	Fav / Marker / PC
Power	Power
Reveal	Info / Angle
Double	Smart / List
1	1
2	2
3	3
Hold	Stop / Hold
4	4
5	5
6	6
SUB	Subtitle / EQ
7	7
8	8
9	9
Update	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AV	AV / Input / RDS
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Mix	Shift + Text /
TV/TX	Text / Goto
PR+	CH+ / Page+
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
Vol -	Vol -
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Swap	Back / Return
PR-	CH- / Page-
Down	Down
16:9	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow / Timer	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Violet	Shift + Red / Netflix /		
Picture	Picture / Format		
♫	Sound / Title		
PP	Exit / Cancel / Clear		