Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby/On Audio	Power
AUX	Media
FM/AM	Shift + Smart
DVD	Smart
Audio	Dual
Angle	Red
Subtitle	Subt
Decode	AV
Return	Back
Digest	Text
Zoom+	Shift + Ch +
Zoom-	Shift + Ch -
VFP	3D
Top Menu	D. Menu
Menu	Menu
Sleep	Sleep
Setting	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1 AUX- FM/AM	Shift + 1
1	1
2 AUX- FM/AM	Shift + 2
2	2
3 AUX- FM/AM	Shift + 3
3	3
4 AUX- FM/AM	Shift + 4
4	4
5 AUX- FM/AM	Shift + 5
5	5
6 AUX- FM/AM	Shift + 6
6	6
7 AUX- FM/AM	Shift + 7
7	7
8 AUX- FM/AM	Shift + 8
8	8
9 AUX- FM/AM	Shift + 9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0 FM Mode	0/FM Mode	SHIFT + 0	Shift + 0
0	0	0	0
10 AUX-FM/AM	10 AUX-FM/AM	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
10	10	GUIDE	Guide
+10	+10	SHIFT + PRE-CH	Shift + Pre Ch
+10/100+	+10/100+	PRE-CH	Pre Ch
On Screen	On Screen	C	Yellow
RDS Display	RDS Display	DISPLAY INFO	Info
Choice	Choice	CLEAR EXIT	Exit
Up	Up		Up
PTY-	PTY-	SHIFT +	Shift + Left
Left	Left		Left
PTY+	PTY+	SHIFT +	Shift + Right
Right	Right		Right
PTY Search	PTY Search	SHIFT +	Shift + Down
Down	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
CHANNEL +	Channel +	CH +	Ch +
CHANNEL -	Channel -	CH -	Ch -
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME -	Vol -	VOL -	Vol -
TV/VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
MUTING	Muting	MUTE	Mute
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I<</Rew/Tuning DOWN	I<</Rew/Tuning	<<	I<<
I<</Rew/Tuning DOWN	I<</Rew/Tuning Down AUX-FM/AM	SHIFT + <<	Shift + I<<
PLAY TUNING	Play	PLAY MODE ▶	Play
FF/>>I UP	Tuning Up/FF/>>I	>>I	>>I
FF/>>I UP	Tuning Up/FF/>>I AUX-FM/AM	SHIFT + >>I	Shift + >>I
REC MEMORY	Rec/Memory	REC MODE	Rec
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE STROBE	Pause/Strobe	II	Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DIMMER Dimmer	SHIFT + MUTE Shift + Mute		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO	Standby/On Audio		Power		
SUBWOOF 1	Subwoofer -	1	1		
WOOFER+ 2	Subwoofer +	2	2		
EFFECT 3	Effect	3	3		
CENTE 4	Center -	4	4		
ENTER + 5	Center +	5	5		
TEST 6	Test	6	6		
REAR 7	Rear L-	7	7		
EAR-L + 8	Rear L+	8	8		
REAR 10 TV RETURN	Rear R-	-/-- GUIDE	Guide		
AR-R + 0 N FM MODE	Rear R+	0	0		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	Standby/On Tv		Power
SUBWOOF 1	1	1	1
WOOFER+ 2	2	2	2
EFFECT 3	3	3	3
CENTE 4	4	4	4
ENTER + 5	5	5	5
TEST 6	6	6	6
REAR 7	7	7	7
EAR-L + 8	8	8	8
9	9	9	9
AR-R + 0 N FM MODE	0	0	0
REAR 10 TV RETURN	10	-/-- GUIDE	Guide
+10 100+	+10/+100	FAV PRE-CH	Pre Ch
REAR 10 TV RETURN	Tv Return	RETURN BACK	Back
TV VOL	Tv Vol +	VOL	Vol +
TV VOL	Tv Vol -	VOL	Vol -
CHANNEL	Channel +	CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CHANNEL	Channel -	CH	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VCR	Standby/ On		Power	PAUSE STROBE	Pause		Pause
SUBWOOI 1	1	1	1	REC MEMORY	Rec	REC MODE	Rec
WOOFER+ 2	2	2	2				
EFFECT 3	3	3	3				
CENTE 4	4	4	4				
ENTER + 5	5	5	5				
TEST 6	6	6	6				
REAR 7	7	7	7				
EAR-L + 8	8	8	8				
9	9	9	9				
AR-R + 0 N FM MODE	0	0	0				
CHANNEL +	Channel +	CH +	Ch +				
CHANNEL −	Channel -	CH −	Ch -				
PLAY TUNING	Play	PLAY MODE	Play				
<</ REW DOWN	<</ Rew	<<	<<				
FF/ >> UP	FF/ >>	>>	>>				
STOP	Stop	■	Stop				