Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Review		Smart / List
	Left / I<< / -		Left
	Left / I<< / -		I<< / Preset-
	Right / >>I / +		Right
	Right / >>I / +		>>I / Preset+
	Tv/ VCR		AV / Input / RDS
	--:--		Exit / Cancel / Clear
	Audio		Audio / Lang I/II
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	X		Back / Return
	9		9
	0		0
	Timer		Sleep / Timer
	PR+		CH+ / Page+
	Start Debut +		Green / APP / Repeat
	Start Debut -		Red / Netflix / Search
	Stop Fin +		Blue / Prime Video / Random
	PR-		CH- / Page-
	Stop Fin -		Yellow / YouTube / Repeat
DATE	Date-	VOL	Vol -
DATE	Date+	VOL	Vol +
1 PROG	Prog		TV/ Radio /
	<<		<< / Tune-
30 SEC	30 Sec/ >>		Display / Media
	Timer/ ?		Shift + Sleep / Timer
	Play		Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
'/''	Guide / EPG / -/--		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Menu	Menu / Home		
OK	OK		
Up	Up		
Down	Down		
Tv Vol -	Shift + Vol -		
Tv Vol +	Shift + Vol +		
Tv PR-	Shift + CH- /		
Tv PR+	Shift + CH+ /		
Tv/ VCR Tv	Shift + AV / Input / RDS		
Power Tv	Shift + Power		
Mute Tv	Shift + Mute / Dimmer		